

 Lifting Products and Services	Bruksanvisning Nr.: CBR 06-001
	SAMSVARERKLÆRING I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 5514 Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.

<p style="text-align: center;">Informasjon</p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p>Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p>Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Bli utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>
--

INSTRUKSJON OG BRUKERVEILEDNING FOR EAGLE CLAMP SBBE

Sikkerhetsregler for bruk.

1. Inspisere alltid en klype nøye før bruk. Sjekk gyldig sertifikat og maksimum kapasitet.
2. Sjekk at klypen er vedlikeholdt i henhold til anbefaling.
3. Bruk aldri en klype som har sveise- merker, skader eller ujevnheter.
4. Prøv aldri å reparere en skadet klype eller del ved å sveise denne. Materialet er høyfast og er ikke sveisbart. Bruk kun originale deler.
5. Bruk aldri en klype som ikke har stor nok kjefst åpning. Platetykkelsen bør være minimum 10 mm mindre enn kjefståpningen.
6. Arbeidstemperatur: fra minus 20 til pluss 200 grader Celsius.
7. Ved løfting med 2 klyper og 2 part skrev skal maksimum løftvinkel være 60 gr. Bruk løftestropper, sjakler og koblings løkker som står i forhold til løftvinkel og vekt som løftes.
8. Løft aldri med kun en klype. Bruk min. 2 eller flere klyper for å få et jevnt fordelt løft. Ved bruk av klype som vertikalt oppheng punkt, kan en klype brukes.
9. Pass på at løftestroppen ikke tar bort håndtaket for skrubolten slik at bolten skrues ut.
10. Løft aldri noe over personer. Bruk aldri klypen for å løfte personer.

Montering av klype

1. Ved montering av klype på plate, må klypen åpnes tilstrekkelig til at en kan skyve klypen inn på platen.
2. Platen må komme helt til bunns i klype før en skrur til bolten.
3. Sjekk at svivel plate ikke tilter når en skrur til bolten.
4. Skru bolten godt til. Moment skal være minimum 150 kg/cm. Den røde segerringen på hylse vil ved rett moment trekke seg inn i klype-kroppen og låse bolten fra å kunne skru seg tilbake. Dette er viktig og må sjekkes før bruk.
5. Når en løfter med klyper må løftet startes sakte til belastningen er tatt opp med alle parter. Sjekk løftvinkelen og riktig montert klype. Fortsett løfteoperasjonen.
6. Når en senker lasten må en sikre seg at lasten ligger stabilt før klypene demonteres ved å skru opp bolten.

Vedlikehold.

1. Smør opp klypen minst en gang pr. uke. Bruk universalfett på bolt, seger-ring og svivelplate. Drypp litt olje ned på fjær og lager.
2. Inspisere nøye for skader og slitasje. Ved tvil skal aldri klypen brukes.
3. Klypen skal årlig sertifiseres av sakkyndig personell. Produsents anbefaling brukes for inspeksjon.