



Produktet er godkjent for bruk i løfte applikasjoner av Arbeidstilsynet. Ref skriv fra Arbeidstilsynet : 8621/84 og 461.461.

Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.

Innformasjon:

Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskaper skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret taes i bruk må denne bruksanvisningen leses igjennom!

Informasjonen er ment som hjelp til bruk slik at sikker bruk kan oppnåes!

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Dersom utstyret brukes i henhold til denne brukerveiledningen kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukerveiledningen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet!

Bruksanvisning for montering og bruk av "Iron Grip":

1. Ståltau klemme av typen "Iron Grip" med to anleggs flater kan brukes til løft under forutsetning av at de monteres i henhold til denne brukerveiledningen.
2. Ved bruk til løft kan man kun løfte 80% av kapasiteten på enkel part av den oppgitte MBL på ståltauet .
3. "Iron Grip" er designet for bruk på 6 og 8 slått ståltau.
4. Det må kun brukes bolter av 8.8 kvalitet på klemmene.
5. Alle tiltrekkingsmomenter skal være i henhold til tabellen under. Bolter og muttere må ren gjøres og smøres før montering. Boltene skal trekkes likt til korrekt moment.

Nr.	Ståltau Ø:	Tiltrekk. Moment Nm.	Antall Størrelse / Forpakning	Vekt Kg / 100	NB! Etter belastning skal boltene ettertrekkes. Ytterligere etter - trekking skal skje etter en tids bruk. Ved bruk til løft skal man påse at det brukes riktig antall klemmer, samt korrekt avstand mellom klemmene. Se tabell under!
222201	5-6mm	9	600	10	
212202	7-8mm	9	350	16	
212203	9-10mm	23	200	24	
212204	10-12,5mm	23	140	33	
212205	13-16,5mm	45	85	58	
212206	17-20mm	75	50	95	
212207	21-26mm	190	25	160	
212208	27-37mm	190	10	410	

Monteringsanvisning:

Ståltau Ø mm	Minste antall låser Stk:
3-9	3
10-16	4
17-20	5
21-26	6
17-37	7

1. Ståltau klemmene er godkjente av Arbeidstilsynet samt Det Norske Veritas til bruk for løft!
2. Når ståltau klemmene brukes til løfteredskap skal disse kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned!

Kontroll:

- Før og etter bruk skal det alltid foretas en brukerkontroll mot deformasjoner og slitasje!
- Deformasjoner kontrolleres i henhold til katalogmåll!
- Slitasje på anhuksnings -, og snaringssted sted kontrolleres.

Forbehold:

Certex Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner og instruksjoner, uten forutgående varsel!