

	Bruksanvisning EH 09 – 009
	<p style="text-align: center;"><b>Løftehode – B-løkke</b></p> <p>ERLING HAUG AS forsikrer at det leverte utstyret er i samsvar med Forskrift nr. 522 "Maskiner" og i overensstemmelse med Norsk Standard, NS-EN 1677</p> <p>Om kunden gjør modifiseringer eller kombinerer produktet med et ikke komputabelt produkt /komponent, tar ERLING HAUG AS ikke ansvar for produktets sikkerhet.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Generell informasjon</b></p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p style="text-align: center;">Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p>Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkert bruk av utstyret, virkemåte, kontroll og vedlikehold.</p> <p>Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til bruksanvisningen vil Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>
---

#### Merking :

Komponentene er merket med typebetegnelse, Grade 8 eller Grade 10 og batch - nummer. Benyttes løkkene separat, skal de også ha CE merking.

#### Bruksbegrensninger:

Kan brukes innenfor - 40° til + 400° C

Med følgende reduksjoner av tillatt arbeidsbelastning, WLL :

- 40° til + 200° C Ingen
- +200° til + 300° C 10%
- +300° til + 400° C 25%
- > 400° C må ikke brukes

Det er ikke tillatt å varmebehandle komponenten.

Unngå sjokkbelastning samt kontakt med syrer.

Tillatt arbeidsbelastning iht. tabell gjelder for arbeidsvinkel 0 – 45° og må ikke overskrides.

#### Brukskontroll

Sjekk alltid om det er skader eller deformasjoner før bruk.

Kontroller at det ikke er påført sveisesprut eller annen form for varmebehandling.

#### Periodisk kontroll

Løkkene skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette.