



Informasjon

Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Bli utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

Bruksanvisning for Arbeidskurv type BK-500/ BK-1000

- | | |
|--|--|
| <p>1.0 Denne bruksanvisningen gjelder for løft av personell i korg med bruk av kran eller annen løfteinnretning. Bruksanvisningen omfatter bare bruk av selve løftekurven</p> <p>2.0 Arbeidskurven skal bare benyttes ved midlertidige arbeidsoperasjoner, bare ved kortvarig arbeide, bare der det ikke egner seg å bruke stillaser. Ved personal løft skal verneombudet underrettes.</p> <p>3.0 Kran og Arbeidskurv får kun brukes dersom det er foretatt en sakkyndig kontroll av utstyret med nødvendig godkjent dokumentasjon av kontrollen. Arbeidskurv får kun brukes med den last som den er godkjent for.</p> <p>4.0 Det er montert en stige i rekkverket for inn- og ut- klatring av kurven. Det må vises stor forsiktighet ved ut- og inn- klatring, da kurven kan velte dersom underlaget ikke er jevnt. Heng derfor aldri på utsiden av kurven og vogge denne frem og tilbake. Ha heller aldri verktøy eller annet lignende i hånden når du klatrer ut eller inn i kurven. En skal heller ikke bære noe på ryggen ved klatring inn og ut av kurven.</p> <p>5.0 Da kurven ved løft og arbeid kan begynne å svinge skal man aldri klatre opp fra kurven under bruk på kran. Hold orden i kurven slik at utstyr ikke kan falle ut under bruk.</p> <p>6.0 Arbeidskurven skal ikke brukes der det er en åpenbar fare for at utstyr kan falle ned under bruk.</p> <p>7.0 Krankroken som brukes skal være sikret slik at det ikke er fare for at ring på arbeidskurv kan falle av.</p> <p>8.0 Der det er fare for at personer kan falle ut, skal sikkerhetsliner brukes. En fester sikkerhetslinen på innsiden i kurven.</p> | <p>9.0 Kontroller at inspeksjonsskiltet er intakt slik at en kan identifisere max antall personer, max last og når kontrollen er utført.</p> <p>10.0 Personell som bruker arbeidskurven skal ha gjennomgått intern opplæring før bruk</p> <p>11.0 Personalløft med kran skal planlegges slik at det ikke er fare for personer eller materiell under bruk. Personalløft uten hus skal kun foretas ved god sikt og lite vind slik at arbeidet kan skje uten at korgen kommer i pendel.</p> <p>12.0 Kranfører skal kontrollere korgen før bruk, arbeidskurven skal være fri for skader eller defekter. Kranfører skal også forsikre seg om at kranen er i forskriftsmessig stand, bremser, nødstop, bom er intakt og fungerer. Dersom det er noen form for skader som kan være til fare for personell, skal en ikke anvende kurven.</p> <p>13.0 Kranfører får ikke forlate arbeidsplassen/kranen under operasjon. Arbeidet skal så langt det lar seg gjøre utføres slik at fører hele tiden kan holde kurven under oppsikt.</p> <p>14.0 Heising, låring og annen manøvrering med arbeidskurv skal foretas mykt og med en hastighet som ikke bør overskride 0,5 m/s. Arbeidskurven bør manøvreres slik at krankrok eller lignende ikke kommer nærmere toppskive enn 2 m. Grensebryter får ikke anvendes som stopp signal.</p> <p>15.0 Arbeidskurv skal når den ikke brukes, lagres slik at denne ikke blir skadet eller på annen måte svekkes.</p> <p>16.0 Arbeidskurven leveres ferdig kontrollert og skal deretter minimum ha en årlig kontroll utført av en sakkyndig organisasjon. Ingen inngrep som går ut over den opprinnelige konstruksjonen er tillatt uten skriftlig godkjenning fra produsent. Etter eventuelle inngrep skal arbeidskurven resertifiseres.</p> <p>17.0 Det skal føres kontroll-logg over kontroller og eventuelle reparasjoner.</p> |
|--|--|