


 CERTEX Lifting Products and Services	Bruksanvisning Nr.: CBR 04-002
	SAMSVARSKLÆRING I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 1492-2 og 2 Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke komputabelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.

Informasjon Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 «Bruk av arbeidsutstyr» bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre. Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom. Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås. Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen. I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

Båndstropper og Rundslings av polyester.

- Informasjon gitt på merkebrikke må ikke overskrides.
- Løfting eller senking av en last må alltid foretas med forsiktighet, uten rykk eller brå bevegelser.
- Alle løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig person/godkjent kontrollør minimum hver 12 måned (eller oftere hvis nødvendig). Det skal være et kontrollkort sammen med sertifikatet for hver enhet. Kontrollkortet skal påføres dato og signatur for utført kontroll.
- Ved rengjøring må det benyttes rengjøringsmidler som ikke skader stroppene.
- Varmepåvirkning slik som sveising, bruk av høye temperaturer osv. er ikke tillatt.
- For polyester er tillatt arb. temp. -40°C, høyeste tillatte arb. temp. +100°C
- Løftestropper av polyester må ikke benyttes sammen med alkalier.
- Veiledning for minste anleggdiameter, ved SF 7:1
 - 1000 kg 20: mm
 - 2000 kg 40: mm
 - 3000 kg 45: mm
 - 5000 kg 60: mm
 - 8000 kg 70: mm
 - 10000-15000 kg: 80 mm
 - 16000-20000 kg: 115 mm
 - 21000-40000 kg: 150 mm
 - 41000-100000 kg: 240 mm

Kontroll

- Før og etter bruk skal det alltid foretas en brukerkontroll mot deformasjoner og slitasje.
- Slitasje på anhukningssted og snaringsstedet kontrolleres.
- Reparasjoner er ikke tillatt uten samtykke fra Sakkyndig person
- Blå etikett må være leselig før bruk.
- Kontroller mot sveiseperler og defekt duk.

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner, uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.