



Øsekar

Produktinformasjon

Øsekar i rød plast

Brukes for å fjerne vann fra båt.

Art. nr.	Modell	Farge
86312620320000	-	Rød
86312620320010	For lifeboat.	Blå