



Øsekar

Produkt informasjon

Øsekar i rød plast

Brukes for å fjerne vann fra båt.

Art. nr.	Modell	Farge	Leveringstid (dager)
86312620320000	-	Rød	3
86312620320010	For lifeboat.	Blå	3