

	<p>Bruksanvisning nummer CBR 06-016</p>
<p>I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>	

INFORMASJON

Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

SUPERCLAMP

Generelt

Følg alle krav som finnes i lover, regler og foreskrifter i ditt land med hensyn til løfteoperasjoner. Vær sikker på at alle krav til vedlikeholdstesting, inspeksjon og til brukeren blir nøye fulgt. Dette er i din interesse og kan forhindre dødsulykker og industrielle katastrofer.

Sjekkliste

- Er noen av delene av utstyret forvridd?
- Er noen sprekker synlige, eller er utbredd korrosjon åpenbar?
- Er slitasje åpenbar ved opphengpunkter, hjul, sjakler, tannhjul, dreietapper, pinner, bolter, gjenger, fjærer eller andre bevegelige deler?
- Virker låseanordningene, og er de sikre?
- Er sikker driftsbelastning, serienummer og annen merking lesbare?
- Har alle inspeksjoner eller tester blitt regelmessig registrert? Hvis ikke må ny resertifisering foretas før bruk.
- Er den opprinnelige identifikasjonsmerkingen på "SUPERCLAMPEN" fortsatt til stede?

Sikker bruk av "Superclamps" utstyr

1. Vær sikker på at det valgte utstyret er av den rette type for den løfte- eller opphengsoperasjonen du skal foreta.
2. Vær sikker på at alle konstruksjoner der "SUPERCLAMP" skal kunne festes er av tilstrekkelig utførelse og oppfyller alle juridiske krav. Konstruksjoner som er utført for løfteoperasjoner er vanligvis merket med en maksimum "Sikker arbeidsbelastning" som gjelder. Vær sikker på at konstruksjoner blir testet og sertifisert for sikker bruk, og at det tilhørende sertifikater er gyldig.
3. Aldri stå under en opphengt last.
4. "SUPERCLAMP" produkter er først og fremst konstruert bare for å brukes "i linje", og utstyret er derfor merket i samsvar med dette. Aldri bruk "SUPERCLAMP" produkter for oppgaver med sidebelastning dersom dette ikke er spesielt anbefalt på det opprinnelige "SUPERCLAMP" identifikasjonsmerke som er festet på enheten. Hvis identifikasjonsmerket fastslår at enheten bare må brukes ved 0° (null grader) er ingen sidebelastning eller belastning i vinkler tillatt.
5. "SUPERCLAMP" produkter må ikke festes til defekte konstruksjoner eller materialer. Vær sikker på rullebjelker har endestopper påmontert, og ikke har noen defekter. Hvis en defekt blir oppdaget på en rullebjelke eller konstruksjonsdel, må du fjerne "SUPERCLAMPEN" øyeblikkelig og rapportere det du har observert til ansvarlig person.
6. Når du velger "SUPERCLAMP" produkter, vær sikker på at den beregnede " Sikker arbeidslast" som kreves også tar hensyn til den ekstra vekten av utstyret som kan bli hengt opp sammen med den opprinnelige lasten for at løfteoperasjonen skal kunne gjennomføres.
7. Vær sikker på at alle mekanismer i "SUPERCLAMP" produkter løper fritt før de brukes for tiltenkt oppgave.
8. Aldri erstatt slitte komponenter hvis ikke det er med originale "SUPERCLAMP" deler. Når produktet er utstyrt med utskiftbare kjever, som inneholder tenner som har blitt utsatt for slitasje, er det strengt forbudt å forme eller slipe disse på nytt. Kammer eller kjever med tenner kan lett skiftes ut med nye, originale "SUPERCLAMP" komponenter som kan skaffes fra din godkjente "SUPERCLAMP" leverandør.
9. Alltid vær sikker på at reparerte produkter blir inspisert og testet på nytt i følge lovene i ditt land før de blir frigitt for bruk.
10. Vær sikker på at alle personer som bruker "SUPERCLAMP" utstyr er ordentlig opplært i å utføre løfteoperasjoner, og har kompetanse i å bruke denne type utstyr.
11. Hvis en flerpart løfteoperasjon foretas, vær alltid sikker på at ikke noe enkelt punkt i løftet på noe tidspunkt kommer til å overstige maksimum sikker arbeidslast.
12. Aldri kast eller slipp "SUPERCLAMP" utstyr da dette kan være farlig og skade personer eller maskineri.
13. Hvis du er i tvil om hvor passende "SUPERCLAMP" produktet er for din oppgave, ta kontakt med nærmeste arbeidsleder.
14. Din nærmeste "SUPERCLAMP" forhandler vil gi deg råd om bruken av utstyret om nødvendig.