
 <p><b>CERTEX</b> Lifting Products and Services</p>	Bruksanvisning Nr.: <b>CBR 06-009</b>
	<p><b>SAMSVARSKLÆRING</b></p> <p>I samsvar med Maskindirektivet 98/37/EEC  CERTEX NORGE AS forsikrer at det leverte utstyr er CE merket og levert i overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 12079</p> <p>Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.</p>

<p style="text-align: center;">Informasjon</p> <p>Arbeidstilsynets forskrift nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.</p> <p style="text-align: center;">Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses gjennom.</p> <p style="text-align: center;">Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.</p> <p>Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Bli utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.</p> <p>I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.</p>
---

## TRALLE FOR GASSFLASKER.

### "OFFSHORE".

#### **Sikker Håndtering av gassflasker ved løft og transport.**

Løfterammen er designet og bygget for sikre løft av acetylen og oksygenflasker internt på byggeplasser, skip og offshore installasjoner. Rammen løftes i ring som er montert i toppen av trallen etter gassflaskene er plassert trygt inne i trallen.

#### **Bruksanvisning:**

- Gassflasketralen plasseres ved gassflaskene.
- Ved skifte av flasker i trallen vippes denne opp slik at den står på bunnplaten av trallen og ikke på hjulene.
- Klave i topp av trallen, for rett flaskestørrelse, åpnes ved å ta ut den ene bolten.
- Låseplate midt på trallen løsnes ved å ta av boltene og svinge låseplaten til side.
- Gassflasken settes inn i trallen og festes med klave i topp av gassflasken.
- Låseplate svinges i posisjon og låses med boltene.
- Sørg alltid for å sjekke at lokk på verktøykassen i bakkant er lukket, slik at intet faller ut ved løfting av trallen.

**Husk: Aldri transporter gassflasker uten beskyttelseshetten montert på flaskene under transporten. Ikke monter slanger og manometer før plaskesettet står der det skal brukes!**

Trallen er underlagt 12 mnd sakkyndig kontroll som løfteutstyr!  
Certex Norge AS tar forbehold om endringer.

